Certificado de garantía

PEISA garantiza su RADIADOR ELÉCTRICO LÍNEA DELTA por el término de 12 meses a partir de la fecha de venta, que consta en la factura correspondiente. Ante eventuales defectos de fabricación o fallas de material, procederá a repararlos sin cargo dentro el plazo fijado, por intermedio de su servicio técnico autorizado. La presentación de la factura de compra es imprescindible para la vigencia de la garantía.

Las eventuales sustituciones o reparaciones de partes, no modifican la fecha de vencimiento de la garantía y las partes y componentes sustituidos en garantía quedaran en propiedad de PEISA.
Para la revisión y la reparación el producto deberá ser enviado al servicio autorizado más próximo al cliente.
Dentro de los 30 días de recepción de la solicitud de servicio mecánico se procederá a la reparación amparada por la presente garantía.

Están excluidas de la garantía, las partes averiadas por transporte, por error de instalación, por insuficiencia de la instalación eléctrica, por mantenimiento inadecuado, por negligencia en el uso. Los productos modificados por terceros, conectados a condiciones de electricidad diferentes a las indicadas por el manual, o conectados con adaptadores a la red eléctrica, pierden su garantía.
PEISA no garantiza el acabado exterior del producto, en caso de mala utilización o por haber realizado su limpieza con elementos agresivos o abrasivos.
Pierden su derecho a garantía los productos que no han sido instalados según las reglas del arte, o sin respeto a las reglamentaciones y leyes vigentes, también aquellos utilizados para otro fin distinto al indicado en el manual de uso.

En caso de ser necesario, el técnico autorizado de PEISA interviene solo a titulo de prestar asistencia técnica al cliente. El instalador será responsable por las instalaciones con el respeto que las mismas deberán tener sobre las prescripciones técnicas indicadas en el presente certificado y en el manual de instalación y uso del aparato.

Fecha de instalación: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Firma personal técnico autorizado : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aclaración : _

Service y Fábrica
Colonia 449 - (1437) – Buenos Aires – Argentina
Tel.: 4308-5555 - Fax: 4308-0132
Show room y ventas:
Av. Del Libertador 6655 – (1428) – Buenos Aires – Argentina
Tel.: 4788-8100 - Fax: 4788-8600 - E-mail: peisa@peisa.com.ar

PEISA se reserva el derecho de realizar las modificaciones necesarias para el mejoramiento del producto.

Complete los datos, recorte por la línea y entregue al personal técnico autorizado de PEISA

- - - -

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ELEMENTOS			
		6	8	10	12
Potencia	W	600	700	850	1000
Superficie a calefaccionar*	m2	8	10	12	14
Profundidad	mm	90	90	90	90
Peso	kg	6,5	8,5	10,5	12,5
Altura	mm	542	542	542	542
Largo (B)	mm	320	420	520	620
Tensión	V	220	220	220	220
Frecuencia	Hz	50	50	50	50
Grado de Protección	IP	21	21	21	21

* Superficies aproximadas, sin pérdidas por infiltración y ambientes de 2,60 m. de altura.

3. Instalación

Para su buen funcionamiento, el radiador DELTA ELECTRICO debe estar ubicado sobre paredes orientadas, en lo posible, hacia el exterior de la vivienda, próximos a ventanas o, preferentemente, bajo las mismas. Esto aumenta las prestaciones de los equipos ya que generalmente son las superficies más frías de los ambientes.

Deben instalarse aplomados respecto de la pared, previendo que no haya obstrucciones ni delante ni sobre los mismos, muebles, cortinas u otro elemento que no permita la libre circulación del aire o pueda deteriorarse con el calor emitido por los mismos.

Distancias mínimas recomendadas

REFERENCIA	UNIDAD	DISTANCIA
Del piso (Dist. Mínima)	mm.	120
De la pared	mm.	38*
Libre superior	mm.	200
Libre a los Laterales	mm.	200

Antes de fijar el radiador a la pared , es necesario verificar que exista un tomacorriente cercano para poder conectar el cable de alimentación (no utilizar alargues).
La alimentación eléctrica al radiador DELTA ELECTRICO debe ser con una línea monofásica de 220V-50Hz.

No elimine la ficha colocando un adaptador o reemplazándola por otra de dos espigas, ya que esta última no es compatible con los tomacorrientes con toma de tierra.
Para su seguridad la instalación debe estar provista de un conductor a tierra. De no ser así, realice las modificaciones necesarias con personal especializado.

Para una rápida y simple instalación, se aconseja seguir las siguientes instrucciones:

- Colocar la plantilla provista sobre la pared verificando el nivel de la misma
- Perforar la pared con mecha para tarugo N°8 en las posiciones indicadas en la plantilla.
- Colocar los tarugos y fijar el soporte.
- Colgar el radiador.

IMPORTANTE:

El radiador debe instalarse en forma vertical y el cable de alimentación debe quedar hacia abajo.

Si se daña el cordón de alimentación debe reemplazarse la resistencia eléctrica completa por su repuesto original marca PEISA.

Advertencia: Este artefacto esta diseñado para ser usado solamente en la climatización de ambientes, no colocar prendas, ni otros materiales sobre los mismos.



MODELO (CONSUMO)	(A)	(B)	MENSULA
600W	42	320	L=200
700W	42	420	L=200
850W	42	520	L=400
1000W	42	620	L=400

4. Mantenimiento

Para realizar la limpieza del radiador, desconectar el mismo de la red eléctrica y limpiarlo solamente con un paño húmedo.

No deben utilizarse productos abrasivos sobre la superficie del mismo.

5. Anomalías de funcionamiento

Eventuales inconvenientes y posibles causas:

EVENTUALES INCONVENIENTES	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Radiador frío	Falta alimentación eléctrica	Verificar alimentación eléctrica o llamar al servicio técnico para su asistencia
Calentamiento parcial de la superficie del radiador	Falta de solución conductiva	Llamar al servicio técnico para completar el nivel de solución.

PEISA se reserva el derecho de realizar las modificaciones necesarias para el mejoramiento del producto sin previo aviso.